Teknisk vedlikeholdslogg

Versjon: 16. mars 2014 - 17:51

Alle som utfører vedlikehold noterer i denne boka.

****

Innehold:

1. Mangler
2. Lensepumper manuelle
3. Lensepumpe elektrisk
4. Ankerspill
5. Bunnkraner
6. WC
7. Annet

****

Mangler skal føres opp av alle som oppdager mangler.

****

Ved alvorlige feil eller mangler varsles
DriftsAnsvarlig så feil kan rettes før neste tur.

****

Når feil eller mangler er rettet opp,
strykes det på mangellisten
og det utførte noteres på rett side i boka.

****

Mangler
Teknisk.

Her noteres når det oppdages mangler som må utbedres.

Dato	Tekst	Sign

Lensepumper, manuelle,

2 stk 1,5" Whale Gusher 30

1) Membraner skal skiftes hvert 3dje år. Noteres.
2) Lekker fra membranene skal de skiftes umiddelbart.
3) Det skal være ekstra membraner om bord.
4) Pumpene skal være solid montert og pumpehåndtak i orden.

For årlig kontroll, se Årskontroll lista

Dato	Tekst	Sign

Lensepumpe elektrisk

Rule GP 3700

Nivåbryter ……

- Slange skal være lagt opp så ikke vann kan komme inn ved krengning hverken ved direkte trykk eller hevertvirking. Ev. tilbakeslagsventil må ikke være slik at luft kan stenges inne i pumpen da det vil hindre at pumpen virker.
- Kabelkoblinger mellom pumpe og bryterpanel skal være vanntette.
- Reserve sikring skal forefinnes ombord.

Årlig

Koblinger sjekkes for korrosjon, ev. renses og settes inn med vaselin.

- Sikring, Bryterpanel, batteri.

Slanger sjekkes.

Dato	Tekst	Sign

Ankerspill & Ankere

Ankerutrustningen består av følgende:

- Ankerspill med 2 sveiver og bremsespak.
- Hoved stokkanker på babord baug 100 kg
- Nr. 2 stokkanker 100 kg surret på dekk ved ankerspillet
- 120 meter 14 mm kjetting fordelt på 2 kjettingkasser men sammenkoblet.
- Ankerspak i eik for å holde ankeret fritt fra skuteside ved katting og setting.
- Kattetau med spleiset løkke for puller.
- Varpanker x kg stokkanker lagret i forpigg.
- Dette burde forefinnes
  - ♦ ankertau min 16 mm 110 meter synketau lagres i forpigg eller akterplitt
  - ♦ 5 meter 13 mm kjetting lagres under dørk i bysse.

Vedlikehold:

- Bart jern og malt jern som ruster smøres med Owatrol rusthindrende olje.
  - ♦ Smøres vår og tidlig høst.
- Maling som flasser skrapes av, rust bankes, og det oljes med Owatrol før ny maling påføres.
  - ♦ Malte flater males en gang i året.
- Foringer for akslingene har smørehull som må smøres jevnlig.
  - ♦ Nokkene og kabelarene demonteres for å smøre hovedakslingen.
- Tannhjul smøres med vannfast fett.
- Tannhjulspall har smørehull og må smøres jevnlig.
- Svinerygg forut er beskyttet med kobber eller messingsskinner som må skiftes når slitt.

For årlig kontroll, se Årskontroll lista.

Dato	Tekst	Sign

Bunnkraner og gjennomføringer

- Kulekraner må åpnes og stenges ofte, hver måned, hvis ikke setter de seg fast.
- Alle slangeklemmer skal være doble eller av eksosslange type
- Håndtak i jern må rustbeskyttes med Owatrol rustolje.
- Sett med koniske treplugger skal forefinnes i styrbord bufeskap i salongen

Årlig:

1. Visuell sjekk av korrosjon på kraner, håndtak, gjennomføring og slagestusser.
2. Med gummihammer og/eller med foten sjekkes at enheten tåler en støyt.
3. Kraner stenges og åpnes og smøres til de går lett.
4. Kikkran til motor kjølevann åpnes og smøres.
5. Alle slangeklemmer inspiseres. De skal være er doble eller av eksosslange type.
6. Alle slanger inspiseres og det røskes i dem for styrkesjekk.
7. Sjekk at sett med koniske treplugger er komplett og forefinnes i styrbord bufeskap i salongen.

Dato	Tekst	Sign

WC

Pakninger skiftes ved behov. Alle pakninger skiftes samtidig
Det skal alltid forefinnes et ekstra pakningssett om bord.

Noter når enhet er skiftet eller utbedret.

Dato	Tekst	Sign

Annet

Her noteres annet som er utført.

Dato	Tekst	Sign